

NÁVOD NA OBSLUHU OVLÁDAČA SAMSUNG A APLIKÁCIE LIVE TV



1 Zapnúť/Vypnúť

zapnutie/vypnutie z/do režimu stand-by

7 Mikrofón

8 Ovládanie hlasom

po stlačení tlačidla sa prijímač dá ovládať hlasovými pokynmi (viď návod od výrobcu)

2 Číselná klávesnica

po stlačení tlačidla sa na obrazovke objaví číselná klávesnica → *tlačidlom 10 vyhľadávate jednotlivo každé číslo a tlačidlom 3 čísla jednotlivo potvrdzujete*

9 Farebné tlačidlá

po stlačení tlačidla sa na obrazovke objaví farebná klávesnica → *tlačidlom 10 vyhľadáte požadovanú farbu a tlačidlom 3 voľbu potvrdíte*

**TIP – V aplikácii Live TV sa dá použiť napr. zelené tlačidlo na prehrávanie programu od začiatku*

3 Potvrzovacie tlačidlo

**TIP – V aplikácii Live TV sa dá stlačením tlačidla pre prehrávanie zobraziť EPG lištu*

10 Joystick

**TIP – V aplikácii Live TV sa dá voľbou dole zobraziť hlavnú lištu ponúk, voľbou hore zobrazíte rýchleho sprievodcu programami*

4 Krok späť

11 Spustiť/ pozastaviť prehrávanie

po stlačení tlačidla sa na obrazovke objaví navigácia pre ovládanie joysticku
**TIP – V aplikácii Live TV je funkcia dostupná pre živé vysielanie spustené od začiatku a tituly z TV archívu a Videotéky*

5 Domov

po stlačení tlačidla sa zobrazí hlavná lišta „Smart Hub“ s funkciami vášho prijímača

12 Prepínanie programov

hore/dole

6 Nastavenie hlasitosti zvuku

hore/dole = +/-
stlačenie = stlmenie zvuku

SAMSUNG

 **SKYLINK**
RADOŠŤ PRE VŠETKÝCH