

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Postup pro:

- 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence)
- 2. úpravu pořadí programů

1. Naladění programů z nového transpondéru

Z důvodu rozšiřování kapacity satelitního vysílání dochází k přidávání nových transpondérů nebo ke změnám jejich parametrů. Tyto parametry obvykle nejsou přednastaveny v seznamu frekvencí ve vašem přijímači, takže nové programy vysílané z této frekvence přijímač nenaladí automaticky.

Seznam aktuálně nastavených frekvencí ve vašem přijímači, najdete v části **Menu > Instalace > Ladění > Nastavení TP** (nebo i **Ladění > TP seznam**).

				9		0% 🕑	C
Předchozí 🔒 Výběr satelitu		Astra 1	E,1G,3	A (23.5E)	Žádný kanál	
Ladění	12246	27500	V	3/4	dvbs1		
Nastavení TP	11435	22000	v	2/3	dvbs2-8p		
		22000			dvbs1		
					dvbs1		
		22000			dvbs1 ⁰		
	11895			Auto	dvbs1		
					dvbs1		
					dvbs2-8p		
	12285				dvbs1		
					dvbs1		

Nastavení pro naladění programů na novém transpondéru můžete provést manuálně dle dále uvedeného postupu nebo pohodlně nahráním konfiguračního souboru do přijímače přes USB disk (více informací najdete na www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/televize/ke.stazeni).

Pro manuální přidání transpondéru si nejprve zjistěte jeho parametry. Aktuální parametry všech programů T-Mobile Televize najdete na www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/televize/ke.stazeni pod odkazem "Programová mapa".

Příklad potřebných parametrů pro nový transpondér:

Název satelitu:	Astra 3 (23,5°E)
Frekvence:	11 895 MHz
Přenosová rychlost (Symbol Rate):	27500 KS/s
Polarizace:	Vertikální
Modulace:	DVB-S
FEC:	Auto nebo 5/6

Zapněte váš přijímač a stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Menu** a dále zvolte **Nastavení > Instalace > Nastavení TP > OK** a stiskněte **zelené tlačítko** pro zadání nového transpondéru.

Číselnými tlačítky ovladače **zadejte novou frekvenci** 11895 MHz a pomocí směrových tlačítek pak zvolte další požadované parametry - přenosová rychlost, polarizace, modulace, FEC dle zjištěných parametrů.

	9 5	56% (2)
dchozi ↑ ěr satelitu ①	Nový TP	Žádný kanál
déni Frekvence stavení TP Symbol Rate Polarizace Modulace Fec Pilot	11895 27500 V dvbs1 Auto Vyp.	
OK	Zrušit	

Parametry zkontrolujte a potvrďte **OK** pro uložení nastavení a přechod do předchozí nabídky. Ujistěte se, že máte označen nově přidaný transpondér (11895 MHz) a stiskněte **červené tlačítko** pro ladění na něm.

				9		56% 🕑 🗰	7
Předchozí 🔒							
Výběr satelitu		Astra 1	E,1G,3	A (23.5E))	Žádný kanál	
Ladění	12382	30000		8/9	dvbs2-8p		
Nastavení TP	12645	30000		9/10	dvbs2-8p		
					dvbs2-8p		
					dvbs2-8p		
	12382				dvbs2-8p		
					dvbs2-8p		
					dvbs2-8p		
					dvbs2-8p		
	12129	27500		2/3	dvbs2-8p		
	11895	27500		Auto	dvbs1		

Insta	lace	Astra 1E,1G,3A 11895 27500 V dvbs1 11 TV, 0 Radio	100% 100% 56% 74%
Předchozí 🕇 Výběr satelitu	TV		Radio
Ladění	Nova PRELAD	\$	
Nastavení TP			
	Ladění úsp	ěšné	
	Retro music relevision	¢	
	Fashion TV		
	STIL TV		
전 14:14	NGC	\$	

Pokud je nastavení nového transpondéru správné, přijímač naladí nové programy.

				9		56% 💽	74
Předchozí 🕇							
Výběr satelitu		Astra 1	E,1G,3	A (23.5E))		Kanál (11)
Ladění	12382	30000		8/9	dvbs2-8p	1.	Nova HD
Nastavení TP	12645	30000		9/10	dvbs2-8p		Nova Sport HD
					dvbs2-8p		Nova PRELAD
					dvbs2-8p		CETV
	12382				dvbs2-8p		TV Barrandov
					dvbs2-8p		Golf Channel
					dvbs2-8p		Retro Music Tele
					dvbs2-8p		tv8
	12129	27500		2/3	dvbs2-8p		Fashion TV
	11895	27500		Auto	dvbs1		

Nově naladěné programy jsou nyní uloženy na konci seznamu vašich původně naladěných programů.



Pokud si přejete nově nalezené programy přesunout na jinou pozici, postupujte podle pokynů v další kapitole.

Poznámka: Aktuální vysílací parametry můžete ověřit v průběhu editace programu nebo při sledování daného programu (na dálkovém ovladači stiskněte klávesu "**INFO**" – parametry jsou v dolní části info panelu).

	Astra 1E,1G,3A/118 V:401	95/2750 1 A:062	00/V/dvbs1 20 P:4011	
Editace kanálů		TV Vše	e (1452)	
T Mobile TV	1441 DOMA PRELAD	s	1451 STILTV	
T Mobile TV HD	▶ 1442. Nova HD	S	1452. NGC	\$
FAV 3	1443. Nova Sport HD	s		
FAV 4	1444. Nova PRELAD	\$		
FAV 5	1445. CETV			
FAV 6	1446. TV Barrandov			
FAV 7	1447. Golf Channel			
FAV 8	1448. Retro Music Television	\$		
	1449. tv8			
	1450. Fashion TV			





1. Nastavení uživatelského pořadí programů

Úpravu pořadí programu provedeme v Menu > Úprava kanálů > Editace kanálů > OK.



Pomocí směrových kláves **najedte na vybraný program** z nově naladěných (na konci seznamu). Označte jej stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači. Stisknutím **modrého tlačítka** a za pomoci **směrových tlačítek** provedeme přesun programu na vámi požadovanou pozici (blíže k začátku seznamu). Finální pozici potvrďte **OK**.



	Astra TE, 19, 5401105 V:4011	A:0620	P:4011	
Editace kanálů		TV Vše	(1452)	
T Mobile TV	1441. DOMA PRELAD	s	1451. STIL TV	
T Mobile TV HD	\$ 1442. Nova HD	\$	1452. NGC	
FAV 3	1443. Nova Sport HD			
FAV 4	1444. Nova PRELAD	\$		
FAV 5	1445. CETV			
FAV 6	1446. TV Barrandov	\$		
FAV 7	1447. Golf Channel			
FAV 8	1448. Retro Music Television	\$		
	1449. tv8			
	1450. Fashion TV			
Úpra	🌳 Smaž 🧟 Zámek 🥥 Přejme ava kanálů	enuj 🤤	Přesuň 🗸 Ozančit	
ý 1421	Smaž Smaž Zámek Přejme Zámek Přejme ava kanálů Astra 1E.1G.3A/1188 V.4011	enuj 🥊	Přesuň V Ozančit V/dvbs1 P:4011	
Úpra Údlace kanálů	Smaž Smaž Zámek Přejme ava kanálů Astra 1E.1G.3A/1186 V.4011	enuj 🥊 15/27500 A:0620 TV Vše	Přesuň > Ozančit ///dvbs1 P.4011 (1452)	
 9 1421 Úpra Édítace kanálů T Mobile TV 	Smaž Smaž Zámek Přejme ava kanálů Astra 1E.1G.3A/1186 V.4011	enuj 95/27500 A:0620 TV Vše \$	Přesuň V Ozančit (V/dvbs1 P:4011 (1452) 11. TA3	
 9 14:21 Úpra Úpra Editace kanálů T Mobile TV T Mobile TV HD 	Smaž Smaž Zámek Přejme ava kanálů Astra 1E,1G,3A/1186 V.4011 1. CT 1 2. CT 2	enuj 🗬 95/27500 A:0620 TV Vše \$ \$	Přesuň V Ozančit (V/dvbs1 P:4011 (1452) 11. TA3 12. BBC World	
3 14:21 Úpra Últace kanálů Editace kanálů T Mobile TV T Mobile TV FAV 3	Smaž Smaž Zámek Přejme ava kanálů Astra 1E,1G,3A/1186 V.4011 1. CT 1 2. CT 2 3. CT HD	enuj 🗬 95/27500 A:0620 TV Vše \$ \$ \$ \$	Přesuň V Ozančit (V/dvbs1 p:4011 11. TA3 12. BBC World 13. CNN Int.	
 j 1421 Úpra Éditace kanálů T Mobile TV HD FAV 3 FAV 4 	 Smaž Smaž Zámek Přejme Přejme Astra 1E.1G.3A/1186 Astra 1E.1G.3A/1186 V.4011 1. CT 1 2. CT2 3. CT HD 4. Nova 	enuj 🗬 15/27500 A:0620 TV Vše \$ \$ \$ \$ \$ \$	Přesuň V Ozančit (V/dvbs1 P:4011 11. TA3 12. BBC World 13. CNN Int. 14. Sky News Intl.	
9 14:21 Úpra Éditace kanálů T Mobile TV T Mobile TV HD FAV 3 FAV 4 FAV 5	 Smaž Smaž Zámek Přejme Přejme Astra 1E,1G,3A/1188 Astra 1E,1G,3A/1188 CT 1 CT 1 CT 2 CT 4 Nova S. Nova HD 	enuj 🗭 95/27500 A:0620 TV Vše \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Přesuň V Ozančit V/dvbs1 P:4011 11. TA3 12. BBC World 13. CNN Int. 14. Sky News Intl 15. CNSC Europe	
9 14:21 Úpra Éditace kanálů T Mobile TV T Mobile TV HD FAV 3 FAV 4 FAV 5 FAV 5 FAV 6	 Smaž Smaž Zámek Přejma Ava kanálů Astra 1E,1G,3A/1188 V.4011 CT 1 CT 2 CT HD Nova Nova HD Nova Cinema 	enuj 🔍 15/27500 A:0620 TV Vše \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Přesuň V Ozančit V/dvbs1 P:4011 11. TA3 12. B8C World 13. CNN Int. 14. Sky News Intl 15. CNSE Curope 16. Bloomberg Europ 16. Bloomberg Europ	De TV
Úpra Úpra Editace kanálů T Mobile TV T Mobile TV HD FAV 3 FAV 4 FAV 5 FAV 6 FAV 5 FAV 6 FAV 6 FAV 7	 Smaž Smaž Zámek Přejme Astra 1E,1G,3A/1188 Astra 1E,1G,3A/1188 CT1 CT2 CT2 CTHD Nova HD Nova Cinema Prima family 	enuj 🔍 5/27500 A:0620 TV Vše \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Přesuň V Ozančit (V/dvbs1 P:4011 11. TA3 12. BBC World 13. CNN Int. 14. Siy News Intl 13. CNN Int. 14. Siy News Intl 15. CNBC Europe 16. BioOmeurope Europ 17. STV1	De TV
9 14:21 Úpra Éditace kanálů T Mobile TV T Mobile TV HD FAV 3 FAV 4 FAV 5 FAV 6 FAV 7 FAV 8	 Smaž Smaž Zámek Přejme Astra 1E.1G.3A/1185 Astra 1E.1G.3A/1185 CT 1 CT 2 CT 4 CT 2 CT HD Nova S. Nova HD Nova HD Nova HD Prima Coolu Prima Coolu 	enuj 🗣 15/27500 A:0620 TV Vše \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Přesuň V Ozančit V/dvbs1 P.4011 11. TA3 12. BBC World 13. CNN Int. 14. Sky News Intl 15. CNBC Europe 16. Bloomberg Europ 17. STV1 18. STV2	pe TV
Úpra Úpra Editace kanálů T Mobile TV T Mobile TV HD FAV 3 FAV 4 FAV 5 FAV 6 FAV 5 FAV 8	 Smaž Smaž Zámek Přejma Astra 1E,1G,3A/1188 Astra 1E,1G,3A/1188 CT 1 CT 2 CT 2 CT 4D Nova Nova 4D Nova 4D Nova 4D Nova 4D Prima Cool. Prima Love OT 40 	enuj 5/27500 A:0620 TV Vše - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Přesuň V Ozančit V/dvbs1 P:4011 11. TA3 12. BBC World 13. CNN Int. 14. Sky News Intl 15. CNSC Europe 16. Bloomberg Europ 17. STV1 18. STV2 19. TV JOJ 20. 10.10 JU	De TV

Pokud si přejete přesunout další programy z konce seznamu, výše popsaný postup opakujte.

Úpravu kanálů opusťte tlačítkem **Exit** na dálkovém ovladači (na obrazovce se objeví nápis "Ukládání"). Po úspěšném uložení naleznete program na vámi zvolené pozici.

Pokud si přejete některý program ze seznamu odstranit, zvolte **Menu > Úprava kanálů > Editace kanálů > OK**. Dostanete se do pravé části okna se seznamem seřazených programů.



Zvolte program, který chcete ze seznamu odstranit a stiskněte červené tlačítko na ovladači. Ujistěte se, že máte označen správný program a potvrďte **OK**.





V případě potřeby postup opakujte. Tlačítkem EXIT uložíte změny a opustíte menu.