

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL Skylink Satelitný prijímač MZ-50



Obsah

1. Bezpečnosť	4	4. Použitie	16	5. Nastavenie
a preventívne opatrenia	4	 – Prehrávanie obsahu 	20	– Obľúbené
		– Zmena TV kanálu	20	 – Nahrávanie
2. Úvod	6	– Ovládanie zvuku	21	– Inštalácia
 Príslušenstvo 	6	– Zoznam TV kanálov	22	– Informácie
– Predný a zadný panel	7	– Informačná lišta		
– Diaľkové ovládanie	8	TV kanálu (inforiadok)	24	6. Štruktúra menu
		– Trikové funkcie	25	
3. Začíname	9	– Stránka s detailmi	25	7. Riešenie problémov
– Pripojenie	9	– Hlavné menu	26	
 Prvá inštalácia 	11	– TV sprievodca	26	8. Špecifikácia
 – Nastavenie antény 	13	 – Nahrávanie 	27	
 Aktualizácia softvéru 		– Vyhľadávanie	29	
cez satelit (OTA)	15	– Teletext	29	

– Rádio

1. BEZPEČNOSŤ

1.1 Bezpečnosť a preventívne opatrenia

Pre bezpečné používanie zariadenia – Prečítajte si všetky pokyny a bezpečnostné informácie pred prvým použitím. – Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia a / alebo majetku.

Varovanie a upozornenie

- MZ-50 nemá vypínač. Pri inštalácii prijímača zapojte napájací adaptér do zásuvky ako posledný krok, ktorý robíte. Odpojenie adaptéra zo zásuvky je prvý krok pri vykonávaní akéhokoľvek typu údržby, alebo pri preprave zariadenia.
- Používajte iba káble a napájací adaptér dodávaný so zariadením. Zástrčky a káble nevyžadujú nadmernú silu pri pripájaní.
- Ak napájací adaptér, káble alebo zariadenie vyzerá poškodené, prestaňte ihneď zariadenie používať. Pravidelne kontrolujte stav zariadenia a káblov.
- Umiestnite zariadenie na dobre vetrané miesto, ktoré je suché a bez rizika vzniku tekutín. Malo by to byť v bežnom prostredí, ktoré nie je v blízkosti tepelného

zdroja a plameňa. (Ohrievače a sviečky).

- Zariadenie musí byť inštalované na stabilnom mieste a nesmie byť umiestnené pod inými elektrickými zariadeniami.
- Ak používate externý pevný disk, nedávajte ho nikdy pod MZ-50.
- Čistenie zariadenia možno vykonávať pomocou mäkkej vlhkej handričky, vždy až po odpojení MZ-50 zo zdroja energie. Zariadenie musí byť pred opätovným zapnutím suché.
- Nikdy sa nepokúšajte otvoriť zariadenie alebo vložiť čokoľvek do vetracích otvorov. Neoprávnené opravy a manipulácia poruší záruku na toto zariadenie.

Všeobecná bezpečnosť

Toto zariadenie obsahuje ochranu technológie, ktorá je chránená patentmi a ďalšími právami duševného vlastníctva spoločnosti M7 Group S.A. a ich dodávateľov. Reverzné inžinierstvo a demontáž je zakázaná.



Otázky?

Ak máte ďalšie otázky, obavy alebo potrebujete opravu, prosím:

- Navštívte nebovú stránku www.skylink.sk
- Zavolajte nám na 02/20 300 033

Výrobca: Kaonmedia Co., Ltd., KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Dovozca: M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Luxembourg

2.1. **Príslušenstvo**

- Návod na použitie
- Diaľkové ovládanie
- Batérie
- HDMI kábel
- Napájací adaptér



Návod na použitie



Diaľkové ovládanie







HDMI kábel

Napájací adaptér

Batérie

2. ÚVOD

2.2. **Predný** a zadný panel



Predný panel

F

- Tlačidlo napájania: Slúži pre zapnutie prijímača / vypnutie do pohotovostného stavu
- 2. USB port: Slúži pre pripojenie úložiska (HDD)

UPOZORNENIE

Karta Skylink je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia a preto kartu z prijímača nikdy neodstraňujte. Chýbajúcu kartu nie je možné nahradiť.



Zadný panel

- 1. Vstup LNB: Pre pripojenie kábla satelitnej antény
- 2. HDMI: Pripojenie k televízoru
- **3. AV výstup:** Analógový výstup pre pripojenie k televízoru a / alebo audio zariadenia
- 4. S/PDIF: Digitálny audio výstup pre pripojenie HiFi systému
- 5. Vstup DC: Pripojenie napájacieho adaptéra
- Slot prístupovej karty: Karta sa vkladá čipom dovnútra a dole

2. ÚVOD

2.3 Diaľkové ovládanie



3. ZAČÍNAME

3.1 Pripojenie

- Kábel sat. antény: Pripojte satelitnú anténu kompatibilným koaxiálnym káblom (nie je súčasťou dodávky).
- **2. TV:** Pripojte televízor pomocou kábla HDMI (v balení).
- 3. Analógový výstup: Voliteľné pripojenie pre audio zostavu alebo analógové pripojenie TV je potrebné externý AV kábel (nie je súčasťou dodávky).
- **4. S/PDIF:** Digitálny audio výstup pre pripojenie HiFi systému.
- 5. Napájanie: Zapojte napájací kábel (v balení).
- 6. USB: Pripojte externý pevný disk (nie je súčasťou dodávky) do USB portu na MZ-50 pre lokálne nahrávky a časový posun – pozastavenie sledovaného programu.



Zapnutie prijímača

Ak sú všetky káble správne pripojené, do prijímača je vsunutá karta Skylink (čipom dovnútra a dole) a do diaľkového ovládača boli vložené batérie, je čas zapnúť nový satelitný prijímač tlačidlom na prednej strane prijímača alebo tlačidlom napájania na diaľkovom ovládaní. Uistite sa, že ste prepli správny vstup HDMI (AV) na vašom televízore, napr. HDMI1 a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

TIP

MZ-50 sa v predvolenom režime zapína vždy z úsporného pohotovostného režimu. Ak chcete skrátiť čas spúšťania, môžete nastaviť časový limit, kedy sa prijímač prepne do úsporného pohotovostného režimu. Prostredníctvom Menu, Nastavenia >...> Eco Mode máte štyri možnosti nastavenia:

- Predvolené (MZ-50 prechádza po 5 min po vypnutí do úsporného režimu
- 4 hodiny (MZ-50 prechádza po 4 hod po vypnutí do úsporného režimu)
- 8 hodin (MZ-50 prechádza po 8 hod po vypnutí do úsporného režimu)
- Vypnuté (MZ-50 sa nikdy neprepne do úsporného režimu)

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nepoužívajte SAT prijímač v uzavretej alebo nedostatočne vetranej skrini. Prijímač nesmie byť inštalovaný priamo na, alebo pod iným zariadením. Ventilačné otvory prijímača nesmú byť zakryté.

Súčasťou zariadenia je prístupová karta Skylink pracujúca v systéme Viaccess Orca. Aby nedošlo k poškodeniu, alebo strate prístupovej karty, kartu z prístroja nikdy neodstraňujte. Karta Skylink Viaccess Orca je samostatne nepredajná.

3. ZAČÍNAME

3.2 **Prvá inštalácia**

 Jazyk: Jazyk je predvolený na základe vašej prístupovej karty. Potvrďte tlačidlom alebo zmeňte jazyk pomocou tlačidiel. Ak nie je prednastavený český alebo slovenský jazyk, skontrolujte vloženú kartu a reštartujte prijímač.



Vyberte región*: Prosím vyberte svoje regionálne nastavenia. Vyberte a potvrďte tlačidlom vaše nastavenia a pokračujte krokom 2 stlačením keď je vyznačená položka Jazyk / región.

POZNÁMKA

Ak je prvá položka menu výber značky operátora, tak je v prístroji zle vložená prístupová karta. Pre pokračovanie inštalácie najskôr vložte správne prístupovú kartu Skylink a prijímač reštartujte odpojením zo siete.

2. Rodičovská kontrola: PIN je prednastavený na 1234. Odporúčame tento PIN zmeniť a definovať minimálny vek pre obsah s obmedzeným prístupom prostredníctvom šípky. Pre pokračovanie potvrďte voľbu tlačidlom .



3.3. Ladenie kanálov: Stlačením

tlačidla vstúpite do menu ladenia. Dôrazne odporúčame vykonať "Automatické vyhľadávanie" stlačením tlačidla na položke Spustiť ladenie. Po dokončení automatického ladenia pokračujte stlačením tlačidla v. Pre špeciálne nastavenie prejdite do menu "Pokročilé nastavenia". Po úspešnom ladení sú zobrazené všetky dostupné satelity.



- Kontrola softvéru: Počkajte, kým systém skontroluje či je nainštalovaný najnovší softvér. Tlačidlom o pokračujte ďalej, pokiaľ nie je nájdená žiadna SW aktualizácia, vyberte postup aktualizácie.
- 5. Sledovať TV: Nastavenie bolo dokončené a stlačením tlačidla
 si vychutnáte fantastické služby od Skylinku.

3. Režim / ladenie SAT	Astra1 19.2 E	Astra3 23.5 E	Astra2 28.2 E	Hotbird 13.0 E
		0/////		
4. Kontrola sottveru		system je		
4. Kontrola softvěru		his	C	Sledovať TV
- Andrew			1 50	F// C.B.
Pre pokračovanie stlačte 🧭 🎻	and the	1 Kill	210	

TIP

AK nemáte ešte nastavenú anténu, pokračujte podľa bodu 3.3.

3.3 **Nastavenie** antény

Ak nemáte teraz správne nastavenú anténu a LNB, postupujte podľa pokynov na tejto stránke aby ste zaistili, že bude nájdený FastScan a dôjde k správnemu naladeniu programov.

- Nainštalujte anténu a LNB podľa návodu, ktorý je dodávaný s vašim HW. Kontaktujte svojho predajcu pre viac informácií.
- Pripojte koaxiálny kábel z LNB k prijímaču a pripojte ostatné káble. Ak je to možné, pripojte prijímač k internetu.
- Zapnite M7 MZ-50 a postupujte podľa pokynov.
- Vyberte jazyk ponuky (krok 1), vyberte pripojenie k internetu (krok 2, ak je k dispozícii), nastavte vekovú hranicu a podľa potreby zmeňte kód PIN (krok 3).
- Teraz vykonajte satelitné ladenie. Ak nemáte anténu s LNB správne nastavenú pre príjem satelitného signálu, prejdite na "Rozšírené nastavenia >> Nastavenie antény".

 Konfigurácia DiSEqC podľa konfigurácie odporúčanej operátorom. V závislosti na inštaláciu a typu použitého LNB je k dispozícii nakonfigurovať maximálne 4 satelity. Pre štandardnú sadu satelitného hardvéru nakonfigurujte LNB na dostupný satelit v ponuke pre "DiSEqC 1.0".

Štandardná konfigurácia je:

DiSEqC (port) A: ASTRA 1, 19,2 E DiSEqC (port) B: ASTRA 3, 23,5 E DiSEqC (port) C: ASTRA 2, 28,2 E DiSEqC (port) D: Hotbird

Po ručnom nakonfigurovaní LNB v menu pokračujte s nasledujúcimi krokmi:

- Zamerajte anténu a LNB podľa vašej geografickej polohy.
 Zamerajte sa na úroveň signálu, ktorá by mala dosahovať čo najbližšie k 100 %.
- Anténa by mala smerovať na hlavný satelit, ktorým je ASTRA 23.5 E. Skontrolujte silu a kvalitu signálu tiež pre ostatné satelitné pozície, ktoré by taktiež mali dosahovať čo najbližšie k 100 %.
- Po dokončení stlačte 2× ľavú šípku na diaľkovom ovládači a prejdite na položku "Spustiť ladenie".

- Vykonajte ladenie ("Zahájte skenovanie") pre všetky (dostupné) satelitné pozície.
 Ak sú výsledky merania satelitného signálu (signálov) hlboko pod 100 % vráťte sa späť do menu "Rozšírené nastavenia" a opravte nasmerovanie antény.
- Po naskenovaní dostupných satelitných pozícií bude načítaný zoznam kanálov poskytnutý vašim operátorom.
- Teraz pokračujte v inštalácii stlačením tlačidla . Ak je k dispozícii nový softvér, zariadenie ho teraz načíta buď cez internet, alebo prostredníctvom satelitného vysielania. Načítanie nového softvéru cez satelit môže trvať až 25 min.







3. ZAČÍNAME

3.4 **Aktualizácia softvéru cez satelit (OTA)**

Skylink neustále zlepšuje funkčnosť a pridáva nové funkcie vášho MZ-50. Pre niektoré vylepšenia, treba prijímač aktualizovať. Existujú rôzne mechanizmy aktualizácie SW, ktoré sú k dispozícii na základe súčasného stavu prijímača, naliehavosti aktualizácie a typu pripojenia. Aktualizáciu softvéru možno vykonať ručne v menu "Nastavenie >> Inštalácia >> Aktualizácia softvéru". Upozorňujeme, že to môže trvať až 25 minút. Pokiaľ užívateľ nespustí aktualizáciu ručne, vykonáva sa automaticky počas nasledujúceho aktívneho pohotovostného režimu.

Aktualizácia cez satelit (OTA)	Popis	Poznámky
Počas pohotovostného režimu.	Počas prvej inštalácie je skontrolované OTA prvýkrát – aktualizácia je vykonaná počas budúceho pohotovostného režimu.	Kontrola dostupnosti nového SW sa vykonáva vždy pri prechode do pohotovostného režimu. Ak je nový SW je k dispozícii, aktualizácia OTA bude vykonaná automaticky.

4.1 Navigačné princípy

Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo ◀ pri sledovaní obsahu alebo tlačidlo **MENU** kedykoľvek počas prevádzky.

Režim prehrávania videa





Použite ľavú a pravú šípku pre horizontálnu navigáciu v rámci riadku. Stlačte šípku doľava pre uzatvorenie úvodnej obrazovky.

Tlačidlo OK pre otvorenie stránky s podrobnosťami.

Zoznam kanálov





Nahrávky



Nahrávky / Časovač



BEO Viet

Nastavenia

Príklad pre zmenu jazyka



Stránka s podrobnosťami



4.2 **Prehrávanie** obsahu

K dispozícii je niekoľko možností prehrávania dostupného obsahu.

Satelitné lineárne vysielanie

Toto je predvolený obsah pri spustení MZ-50. Satelitné kanály je možné vybrať pomocou zoznamu kanálov, sprievodcu, stránok s detailmi prístupnými z rôznych miest cez menu, alebo priamo pomocou diaľkového ovládania. Satelitné kanály sú označené symbolom "Ikona satelitnej antény" na informačnom paneli kanála a v zozname kanálov. Satelitné živé vysielanie môže byť "oneskorené" pomocou funkcie Časový posun (pozri oddiel 5.3).

Miestne nahrávanie (len s pripojeným USB)

Ak je k MZ-50 pripojený USB hard disk, možno nahrávať satelitné vysielanie. Nahrávky možno plánovať / prehrávať v sekcii menu nahrávky (podrobnosti pozri časť 4.11).

4.3 **Zmena** TV kanálu

Existuje niekoľko možností, ako prepnúť kanál.

- Stlačením tlačidiel P + / Pna diaľkovom ovládači pri sledovaní kanálu lineárneho satelitného vysielania.
- Výberom kanálu pomocou zoznamu kanálov.
- Zadaním konkrétneho čísla kanálu pomocou tlačidiel 0...9 na diaľkovom ovládači.

- Výberom iného prebiehajúceho programu cez stránku s detailmi, ktorá sa otvorí napr. prostredníctvom TV sprievodcu.
- Výberom kanála pri prechádzaní v TV sprievodcovi.

4.4 Ovládanie zvuku

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť môžete upraviť stlačením tlačidiel **V+ / V-**.

Stlačením tlačidla **Stlmiť** vypnete zvuk.

Jazyk zvuku a titulkov

Ak televízny program alebo obsah z videopožičovne ponúka viac zvukových stôp alebo titulkov, vyberte ich z ponuky menu Jazyk. Menu je možné otvoriť počas sledovania programu stlačením tlačidla alebo tlačidla **OPT** na diaľkovom ovládaní. Tlačidlom or urobíte zmenu a potvrdíte.



4.5 **Zoznam** TV kanálov

Zoznam kanálov zobrazíte počas sledovania obsahu stlačením ok. Použitím tlačidiel 🗢 🕩 sa možno v zozname presúvať hore / dole po zozname kanálov a vpravo / vľavo možno prechádzať nielen práve prebiehajúce, ale aj nadchádzaiúce udalosti jednotlivých kanálov. Stlačením ok môžete zmeniť kanál alebo otvoriť stránku s detailmi vybraného programu. (Záleží na pozícii kurzora). Pre rýchlejšie presúvanie v zozname je možné použiť tlačidlá P+ / P-.

V zozname sú pomocou ikon zobrazené tiež niektoré špecializované informácie o kanáli a televíznom programe.

lkony televíznych kanálov

- Satelitná anténa: satelitný kanál
- TXT: dostupný teletext
- Zvuk: podpora viacerých jazykov
- Titulky: dostupné titulky
- Srdce: program patrí medzi obľúbené



Výber zoznamu kanálov

Stlačením tlačidla **4** je možný výber iného zoznamu kanálov:

- Zoznam TV kanálov
- Zoznam Rádia
- Obľúbené

lkony televíznych udalostí

- Hodiny: naplánované nahrávanie
- Ikona nahrávania: prebiehajúce nahrávanie



Zoznamu kanálov

Obľúbené zoznamy

Obľúbené zoznamy možno vytvárať a definovať v ponuke Nastavenia> Obľúbené. Užívateľ môže vytvárať nové zoznamy alebo upravovať existujúce zoznamy obľúbených programov.

Ak sú kanály vybrané medzi obľúbenými, zobrazia sa v zozname kanálov s označením **ikonou SRDCA**. Zmeny vykonané v menu obľúbených je potrebné pred opustením potvrdiť stlačením ok.



Ponuka pre definovanie zoznamu obľúbených

4.6 Informačná lišta TV kanálu (inforiadok)

Ak chcete zobraziť informačný panel kanála, stlačte pri sledovaní videa tlačidlo ▼ alebo **INFO**. Opätovným stlačením tlačidla ▼ alebo **INFO** dôjde k zobrazeniu stránky s detailmi o vybranom programe. Informačná lišta kanálu zobrazuje aktuálny a následný televízny program a ďalšie informácie o kanáli. Vertikálnou navigáciou ↓ je možné prechádzať v sprievodcovi kanála. Sú tu zobrazené aktuálne i budúce programy. Stlačením tlačidla os sa otvorí stránka s detailmi vybraného programu.

Existuje niekoľko informácií o zobrazenom kanáli a programe:

lkony televíznych kanálov

- Satelitná anténa: satelitný kanál
- TXT: dostupný teletext
- Zvuk: podpora viacerých jazykov
- **Titulky:** dostupné titulky
- Srdce: program patrí medzi obľúbené

lkony televíznych udalostí

- Hodiny: naplánované nahrávanie
- Ikona nahrávania: prebiehajúce nahrávanie

Časové informácie TV relácie

- Čas začiatku a konca aktuálneho televízneho programu
- Priebeh aktuálneho televízneho programu
- Čas začiatku a konca nasledujúceho programu



4.7 **Trikové funkcie**

Zobrazenie lišty prehrávania je k dispozícii pri prehrávaní nahrávok a časového posunu. Ak chcete zobraziť lištu prehrávania, stlačte tlačidlo ▼ alebo **INFO** počas sledovania nelineárneho videoobsahu. Opätovným stlačením tlačidla ▼ alebo **INFO** zobrazíte stránku s detailmi vybraného programu. Lišta zobrazuje okrem priebehu prehrávania v rôznych režimoch rôzne informácie, napr. kanál, názov, dátum vysielania, trvanie, typ obsahu a čas.

CT 24 HD Studio ČT24 04.05.2020, 3 minut

4.8 **Stránka s detailmi**

Stránka s podrobnosťami je hlavný počiatočný bod pre spustenie prehrávania videa. Po výbere programu z napr. TV sprievodcu a otvorenie stránky s detailmi sa zobrazia všetky dostupné možnosti pre vybraný program.

Nasledujúce akcie možno vykonávať na stránke s detailmi (v závislosti od vybraných udalostí)

- Nahrať: Naplánuje nahrávku pre pripojenie USB
- Prehrať: Spustí prehrávanie
- Pokračovať v sledovaní:
 Prehrávanie obsahu
 od poslednej sledovanej pozície
- Zamknúť: zamkne lokálnu nahrávku pred neautorizovaným sledovaním a zmazaním
- Zavrieť: uzavrie stránku s detailmi





Nahulir/ky 00:00:14 / 00:02:51

4.9 **Hlavné menu**

Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo ∮ pri sledovaní obsahu alebo tlačidlo **MENU** kedykoľvek počas prevádzky. Ak sa užívateľ nachádza v jednej z hlavných sekcií, hlavná ponuka je prístupná aj stlačením ∮.

Indikátor času a pripojenia

Na pravej hornej strane obrazovky sa vždy pri otvorení hlavnej ponuky zobrazí čas. Je tu tiež ikona, zobrazujúca stav pripojenia prijímača. – Ikona antény: Indikátor dostupného satelitného

signálu



– Aktuálny čas



4.10 **TV sprievodca**

TV sprievodca je prístupný cez hlavnú ponuku alebo stlačením **GUIDE** na ovládači. V sprievodcovi sa dá pohybovať pomocou 4 tlačidiel so šípkami **\$** Vertikálna navigácia prepína medzi zoznamom kanálov a zoznamom udalostí. Horizontálna navigácia slúži na prechádzanie vo vybranom zozname. Pomocou 💽 sa prepne kanál, alebo sa otvorí stránka s detailmi. Tú možno otvoriť aj stlačením . Tlačidlami P + / P- možno urýchliť prechádzanie v zozname po stránkach. Pre ľahšie prepínanie medzi jednotlivými dňami možno použiť tlačidlá I<< >>I.

Ikony TV sprievodcu

- Ikona nahrávania: prebiehajúce nahrávanie
- Hodiny: naplánované nahrávanie



4.11 **Nahrávanie**

Aby bolo možné nahrávať programy, alebo použiť funkciu Časový posun, musí byť k prijímaču pripojené USB zariadenie (USB pamäť alebo HDD). Pripojené zariadenie musí byť naformátované pomocou Nastavenia > Nahrávanie > Miestne úložisko > Formátovanie.

UPOZORNENIE

USB disk musí mať veľkosť minimálne 16 GB, aby bolo možné použiť funkciu Časový posun. Maximálna doba pre pozastavenie živého TV vysielania je 30 minút.

Požiadavky USB zariadení pre časový posun a nahrávanie

Minimálna veľkosť pre použitie časového posunu je 16 GB. Pre nahrávky bude použité zostávajúce voľné miesto na pripojenom USB zariadení. Pripojiť je možné HDD aj USB flash disk. Pre lepšiu spoľahlivosť a kompatibilitu však Skylink dôrazne odporúča použiť HDD. Podporovaný systém súborov je EXT4 s maximálnou veľkosťou až 16 TB.

Nahrávanie pomocou časovača

Časovač je možné nastaviť pomocou stránky s detailmi. Po výbere položky "Nahrať" sa otvorí okno s možnosťou upraviť parametre časovača. V ponuke môžete upraviť tieto parametre **♦ ♦** :

- Začiatok: je možné upraviť čas začiatku nahrávky
- Koniec: je možné upraviť čas konca nahrávky
- Pridať pred: čas, ktorý bude pridaný pred začiatkom nahrávania (majte na pamäti, že pri zmene tohto parametru je prepísaná prednastavená hodnota v Nastaveniach > Nahrávanie
- Pridať za: čas, o ktorý bude záznam predĺžený (majte na pamäti, že pri zmene tohto parametru je prepísaná prednastavená hodnota v Nastaveniach > Nahrávanie
- Typ: Jedenkrát / Denne (záznam každý deň v rovnaký čas) / Týždenne (záznam s týždenným opakovaním)

Po nastavení parametrov a potvrdení **ok** na položke "Záznam" je voľba uložená. Je možné ju upraviť / skontrolovať v sekcii Nahrávky > Časovač.

Okamžité nahrávanie

Okamžité nahrávanie aktuálneho TV programu možno spustiť tlačidlom nahrávanie ri sledovaní programu, alebo prostredníctvom stránky s detailmi aktuálne spusteného programu. Zobrazí sa krátke oznámenie o spustení záznamu. Nahrávanie možno zastaviť stlačením salebo tlačidlom **STOP**. Zobrazí sa ponuka možností, kde je potrebné napr. upraviť dĺžku záznamu, alebo potvrdiť zastavenie.

Prehrávanie nahrávok

Nahrávky je možné prehrávať v sekcii v hlavnom menu. Po výbere požadovaného záznamu je možné prehrávanie spustiť zo stránky s detailmi.



Zaznamenané podujatia uvedené v časti Nahrávanie

Časový posun

Pre časový posun existujú dva varianty nahrávania, ktoré možno nastaviť pomocou Nastavenia> Nahrávanie> Časový posun:

– Ručný časový posun – Automatický časový posun

Funkcia manuálneho časového posunu je aktivovaná stlačením tlačidla **Pauza** pri sledovaní lineárnej televízie. Televízny signál je pozastavený a bude pokračovať po stlačení tlačidla **Prehrávanie**. Pri sledovaní programu v režime časového posunu môže užívateľ prehrávanie kedykoľvek znova pozastaviť stlačením tlačidla **Pauza** alebo v zázname pretáčať vpred alebo vzad pomocou I<< >>I.

Ak je aktívna funkcia automatického časového posunu, záznam začne vždy prepnutím lineárneho TV kanála. To znamená, že používateľ je schopný pozastaviť alebo pretáčať späť až do okamihu prepnutia kanála.

POZNÁMKA

Časovač môže byť upravený kedykoľvek pred začiatkom nahrávania pomocou sekcie Nahrávky, kde vyberiete požadovaný časovač a stlačením tlačidla OK otvoríte stránku s detailmi. Tu vyberte "Zmena nastavenia časovača".

4.12 **Vyhľadávanie**

Otvorením sekcie Vyhľadávania z hlavnej ponuky sa automaticky otvorí virtuálna klávesnica. Po zadaní kľúčového slova pomocou tlačidiel so šípkami \diamondsuit \clubsuit a potvrdením ok sa zobrazí max 30 výsledkov. Výsledky sa môžu líšiť podľa dostupnosti obsahu.

- TV vysielanie (súčasné a budúce televízne programy)
- Nahrávky (iba v prípade pripojeného veľkokapacitného úložiska s nahraným obsahom pripojeným cez USB)





4.13 **Teletext**

MZ-50 podporuje funkciu teletext. Stlačením tlačidla **TEXT** na diaľkovom ovládači možno teletext spustiť a zastaviť. Pre ľahký prístup k vybraným stránkam je možné použiť farebné tlačidlá. Červené tlačidlo: predchádzajúca stránka

Zelené tlačidlo: nasledujúca stránka

Žlté tlačidlo: Stránka 100

Modré tlačidlo: ...

P+ / P-: predchádzajúca stránka / nasledujúca stránka

: predchádzajúca stránka / nasledujúca stránka



4.14 **Rádio**

Stlačením tlačidla **TV / Rádio** na ovládači môže užívateľ prepínať medzi režimom TV a Rádio. Rádio môže byť aktivované iba pri sledovaní lineárnej TV.

V režime Rádio sú hlavnými navigačnými nástrojmi informačná lišta kanálu a zoznam kanálov. Prostredníctvom menu možnosti (stlačenie)) možno zmeniť zvukovú stopu, ak je k dispozícii.

5.1 **Systém**

Jazyk

- Jazyk ponuky: Zmena jazyka menu.
- Primárny jazyk zvuku: Nastavte, aká reč by mala byť primárne nastavená, ak je k dispozícii viac zvukových stôp (predvolený jazyk je nastavený počas prvej inštalácie MZ-50).
- Sekundárny jazyk zvuku: Nastavte, aká reč by mala byť nastavená, ak nie je k dispozícii primárny jazyk.
- Primárny jazyk titulkov: Nastavte, aká reč titulkov by mala byť primárne nastavená.

Video

- Pomer strán: Voliteľné možnosti sú "auto", "16:9" a "4:3" Štandardne "auto" prijímač zvolí optimálny pomer strán obrazovky automaticky.
- Formát obrazu: Voliteľné možnosti sú "Fullscreen", "Pillar box" a "Pan and Scan".
 Predvolené nastavenie je "Pillar Box".
- Rozlíšenie HDMI: Voliteľné možnosti sú 1080i, 1080p, 720p, 576p. Predvolené nastavenie je 1080i ktoré podporuje najvyššie možné rozlíšenie prijímača.

Zvuk

- Preferencie AC-3: Možno zvoliť "zapnuté" alebo "vypnuté". Ak je nastavené na "vypnuté", výber prvej zvukovej stopy je vykonaný podľa preferencie užívateľa v menu nastavenia jazyka. Ak je nastavené na "zapnuté", je vybraná prvá dostupná zvuková stopa s AC-3, ak je k dispozícii.
- Výstupný formát AC-3: Je možné vybrať "PCM" alebo "Bitstream". Pri predvolenom nastavení "PCM" je zvuk AC-3 dekódovaný do módu 2.0 stereo v digitálnom formáte zvuku. Pri výbere "Bitstream" je zvuk AC-3 odoslaný do pripojeného zariadenia (televízor alebo audio systém) v komprimovanom digitálnom formáte AC-3.

- Vyváženie zvukového popisu:

Nastavuje vyváženie hlasitosti medzi pôvodným zvukom a zvukovým popisom pre zrakovo postihnutých.

OSD a pohotovostný režim

- Doba zobrazenia inforiadku: Definuje, na koľko sekúnd sa zobrazí informačná lišta kanálu alebo lišta prehrávania, než automaticky zmizne. Voliteľné nastavenie je "vypnuté" (lišta informácií nezmizne bez zásahu používateľa) a 1-10 sekúnd. Predvolené nastavenie je 3 sekundy.
- Automatický pohotovostný režim: Definuje, za koľko hodín po poslednej akcii vykonanej užívateľom, sa prijímač prepne do pohotovostného režimu. Voliteľné nastavenie je "Vypnuté" (MZ-50 sa nikdy

nevypne do pohotovostného režimu automaticky) a 1–6 hodín. Predvolené nastavenie sú 3 hodiny.

 Oneskorenie pre Eco mód:
 Definuje čas, po ktorom box prechádza z "Pohotovostného režimu" do "úsporného režimu"
 Doba spustenia z bežného "Pohotovostného režimu"
 je oveľa kratšia, ako keď sa prijímač spúšťa z "Úsporného režimu". Voliť je možné medzi prednastavenými 5 minútami, 4 hodinami, 8 hodinami a zakázané (prijímač zostane vždy v aktívnom režime a štart bude kratší).

Rodičovská kontrola

- Zmeniť PIN kód: Nastavte nový PIN kód rodičovskej kontroly.
 Predvolená hodnota PINu je nastavená pomocou vloženej karty a PIN možno zmeniť počas prvej inštalácie.
- Doba platnosti PINu: Definuje čas, na ktorý nie je vyžadované opätovné zadanie rodičovského PINu pre prístup k programom s vekovým obmedzením.
 Predvolená hodnota je "VYP", čo znamenám, že PIN je vyžadovaný kedykoľvek užívateľ prepne na kanál / program s vekovým obmedzením. Ďalšie hodnoty pre nastavenia sú 5 min alebo 10 min.

- Nastaviť minimálny vek:

Definuje hodnotu pre minimálny vek. Všetok obsah, ktorý je označený vyššou hodnotou bude blokovaný a pre sledovanie bude potrebné zadať PIN.

PRÍKLAD

Ak je minimálny vek nastavený na hodnotu 12 rokov celý obsah s označením 13 a vyššie bude blokovaný. Predvolená hodnota je nastavená na prístupovej karte Viaccess a možno ju zmeniť počas prvej inštalácie. Možné hodnoty sú "vypnuté" (bez obmedzenia) a ďalej "4" až "18". Upozorňujeme, že keď je nastavená hodnota 18 sekcia Účet v hlavnej ponuke účtu je prístupná bez zadania rodičovského PIN.

5. NASTAVENIE

5.2 **Obľúbené**

Vytvorenie zoznamu obľúbených

- Premenovať: Vytvorte názov pre nový vytvorený zoznam obľúbených pomocou zobrazenej virtuálnej klávesnice.
- Kanály: Vyberte kanály, ktoré by mali byť zaradené do zoznamu obľúbených. Stlačením v bude kanál vybraný. Pred opustením bude užívateľ požiadaný, či sa majú vykonané zmeny uložiť.
- Zmazať: Vymaže nastavenia (meno a kanály) daného zoznamu obľúbených.

Upraviť zoznam obľúbených

- Premenovať: Môžete zmeniť názov existujúceho zoznamu obľúbených pomocou zobrazenej virtuálnej klávesnice.
- Kanály: Upravte kanály zvoleného zoznamu obľúbených. Stlačením ok bude kanál vybraný. Pred opustením pomocou bude užívateľ požiadaný, či sa majú vykonané zmeny uložiť.
- Odstraniť: Vymaže zvolený zoznam obľúbených.
- Zoradiť: Upravte poradie kanálov vo vybranom zozname obľúbených.

5. NASTAVENIE

5.3 **Nahrávanie**

Časový posun

- Auto: V tomto režime dochádza k záznamu TV programu ihneď po prepnutí kanála. Znamená to, že používateľ môže počas sledovania použiť funkciu posunu späť až do doby, kedy bol kanál prepnutý (max 30 min).
- Ručné: V tomto režime dochádza k záznamu TV programu po stlačení tlačidla
 Pauza pri sledovaní lineárnej televízie. Pozastavené vysielanie možno opäť spustiť stlačením Prehrať. Pri sledovaní s časovým posunom môže užívateľ signál opäť kedykoľvek pozastaviť stlačením Pauza alebo sa v zázname presúvať.

Pridať pred

Ide o čas, ktorý je pridaný pred nastavený čas všetkých naplánovaných nahrávok, vytvorených podľa TV sprievodcu, kde sa čas môže líšiť od skutočného času začiatku. Voliteľné hodnoty sú "vypnuté" "5, 10 alebo 15 minút". Upozorňujeme, že tento čas môže byť prepísaný pri plánovaní jednotlivých nahrávok (pozri oddiel 4.11).

Pridať za

Ide o čas, ktorý je pridaný za nastavený čas všetkých naplánovaných nahrávok, vytvorených podľa TV Sprievodcu, kde sa čas môže líšiť od skutočného času konca napr. Z dôvodu reklám. Voliteľné hodnoty sú "vypnuté" "5, 10 alebo 15 minút". Upozorňujeme, že tento čas môže byť prepísaný pri plánovaní jednotlivých nahrávok (pozri oddiel 4.11).

Miestne úložisko

Ak je cez USB pripojené miestne úložisko, zobrazí sa v tomto menu a užívateľ môže:

- Vysunúť: Použite túto funkciu pred fyzickým odpojením veľkokapacitného USB zariadenia pre bezpečné odpojenie bez poškodenia dát.
- Formátovanie: Naformátuje pripojené veľkokapacitné úložisko. Kým dôjde k formátovaniu, je používateľ vyzvaný na zadanie PINu pre potvrdenie. Upozorňujeme, že všetok obsah na USB bude po formátovaní vymazaný.





5. NASTAVENIE

5.4 **Inštalácia**

Nastavenie antény

Typ antény

- Štandardná: Používa sa pre štandardné konfigurácie.
- Motor: Používa sa pri inštalovanom pozicionéri s protokolom DiSEqC 1.2.
- Usals: Používa sa pri inštalovanom pozicionéri s protokolom USALS.
- Unicable: Používa sa pri inštalácii po jednom kábli. Nastavenie je potrebné vykonať podľa tohto štandardu.

Nastavenie antény: V tejto sekcii je možné vykonať pokročilé nastavenie satelitnej antény:

- DiSEqC 1.0
- DiSEqC 1.1
- Frekvencie LNB
- LNB napájanie
- 22 kHz tón vždy hodnota "auto"
- Transpondér

V prípade použitia pozicionéru, alebo Unicable je v tomto menu potrebné zadať všetky potrebné hodnoty pre daný typ pripojenia.



Ladenie programov

Fast Scan: Spustí detekciu nastavenia antény a vyhľadávanie kanálov, ktoré je vykonané na základe tabuľky rýchleho skenovania Fast Scan. Fast Scan vždy zodpovedá programovej ponuke Televízie Skylink a preto ju odporúčame vždy používať.

Ručné vyhľadávanie: Užívateľom definované ručné vyhľadávanie kanálov.

Typ ladenie: Použitie môže vybrať "FST" (Skylink Fast Scan), "Ručné" alebo "ID siete".

🗳 sk	YLINK	Nastave	nie	₽ 09:	43	
	Automatické ladenie	Družica	1	Astra1 19.2 E		
		Družica	2	Astra3 23.5 E 🦁		
		Druzica	1	Astra2 28.2 E		
		Družica	•	Hotbird 13.0 E		
<						
	Spustiť ladenie	ox	Odisť			

Družica: Výber satelitu, na ktorom by sa malo uskutočniť vyhľadávanie kanálov.

Transpondér: Výber, na ktorom transpondéri vybraného satelitu by sa malo uskutočniť vyhľadávanie kanálov.

ID siete: Nastavenie, či má vyhľadávanie prebiehať pomocou sieťového ID (dôjde k naladeniu programov rovnakej siete z iných transpondérov) – hodnota môže byť "vypnuté" alebo "zapnuté", kedy predvolené nastavenie je "vypnuté".

Nastavenie regiónu

Vyberte región, kde je prijímač používaný.

Aktualizácia softvéru

Táto funkcia preverí, či je k dispozícii nový softvér pre váš MZ-50. Upozorňujeme, že aktualizácia softvéru cez satelit (OTA) sa vykoná počas nasledujúceho pohotovostného režimu.

Reštart

Táto funkcia reštartuje prijímač. Reštart môže byť užitočný, keď dôjde k neštandardnému správaniu prijímača.

Továrenské nastavenie

Táto funkcia reštartuje prijímač a vymaže všetky nastavenia. Prijímač sa tak vráti do "továrenského počiatočného režimu" – stavu pred prvou inštaláciou. Pre opätovné používanie je potrebné vykonať kompletnú prvú inštaláciu. Na vykonanie továrenského resetu MZ-50 je požadovaný PIN.





5. NASTAVENIE

5.5 Informácie

ČAS

Poskytuje informácie o predplatnom na vloženej karte Skylink.

SKYLINK	Nastavenie			*	09:44
CAS	Číslo pristupovej karty	337 55	9 483 5		
	Operátor	SKYLIN	ĸ		
	Označenie	SL			
	Stav CAMLock	Vyp			
	Oblasť	Slovensi	0		
	ACS verzia	6047-8.2.2.3-AS+SC-600050-M7			
	Oprävnenie				
/	Ditum	Platnost	Trieda	UR	
	05.02 2020 - 06.03 2020	Ne	253		
	01.05.2020 - 30.06.2020	Ano	40		
	01.03.2020 - 30.04.2020	Ne	40		
	01.02.2020 - 31.03.2020	Ne	40		
	01.05.2020 - 30.08.2020	Ano			
	01.03.2020 - 30.04.2020	Ne			
	01.02.2020 - 31.03.2020	Nie			
	01 05 2020 - 30 08 2020	Ano			

Systémové informácie

Poskytuje informácie o verzii firmware a ďalšie technické informácie



6.1 **Štruktúra** menu



7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

7.1 **Riešenie** problémov

Žiadny obraz po zapnutí

- Uistite sa, že je pripojený satelitný kábel.
- Uistite sa, že je k televízoru pripojený kábel HDMI a či je vybraný správny zdroj HDMI na vašom televízore.
- Ak ste pred prechodom do pohotovostného režimu použili režim rádia, je aktívny aj po zapnutí. Nezabudnite prepnúť na televízny signál.

Žiadny obraz

- Uistite sa, že je prístroj zapnutý.
- Skontrolujte, či je kábel HDMI pripojený k prijímaču a televízoru.
- Skontrolujte, či je televízor prepnutý na správnom vstupnom kanáli HDMI (zdroj).

 Stlačením tlačidla Menu skontrolujte zobrazenie hlavnej ponuky.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či nastavenie hlasitosti na televízore a prijímači nie je vypnuté.
- Skontrolujte, či váš televízor dokáže pracovať so zvukom AC3, inak skúste prepnúť na PCM.

Po zapnutí sú k dispozícii nové funkcie

 K dispozícii je mechanizmus automatickej aktualizácie softvéru, ktorý prijímač aktualizuje počas pohotovostného režimu.

Sekcia nahrávania nie je prístupná

 Uistite sa, že je k prístroju pripojená pamäť USB (odporúčame použiť Hard Disk).

Na prednom paneli nesvieti žiadna kontrolka LED

 – Skontrolujte pripojenie sieťového kábla.

Diaľkové ovládanie nefunguje

- Nasmerujte diaľkový ovládač na prijímač.
- Uistite sa, že prednú časť prijímača neblokujú žiadne prekážky.
- Skontrolujte alebo vymeňte batérie.

Menu je viditeľné, ale kanál alebo video nefunguje

- Reštartujte televízor prepnutím do pohotovostného režimu a opätovným zapnutím.
- Váš televízor pravdepodobne nie je kompatibilný s rozhraním HDMI 1.4 (k tomu môže dôjsť pri starších televízoroch pred rokom 2010).

Varovanie žiadny signál

- Prejdite do inštalačného menu a skontrolujte silu a kvalitu satelitného signálu.
- V prípade potreby nastavte satelitnú anténu.
- Skontrolujte pripojenie satelitného kábla.

Varovanie o preťaženie LNB

- Skontrolujte, či váš satelitný kábel a konektory nespôsobujú skrat a prijímač sa tak chráni pred poškodením vypnutím napájania LNB.
- LNB na satelitnej anténe je poškodený alebo nekompatibilný.

8.1 **Špecifikácia**

Chipset	BCM73**
GPU	2D graphic engine: 324Mpix/s
SDRAM	4MB NOR + 128MB NAND
CAS	Viaccess Orca ACS6.2.3 & VMX dual CAS
Obraz	AVC/H.264, MPEG-4 Part2, MPEG-2, MPEG-1, VP8, VC1
Zvuk	Dolby Digital, HE-AACv1 & v2, MPEG1 L1/L2, MPEG-2 L2, HDMI/HDCP
Predný panel	1× informačná LED 1× Tlačidlo spustenia
Zadný panel	1× LNB (max 500mA IEC169-24F-type) 1× S/PDIF (coaxial type) 1× HDMI 1× Ethenet 1× CVBS+ Analog L/R (RCA type) 1× slot prístupové karty VO Skylink 1× DC12V
Rozmery	155 mm × 110 mm × 35 mm

UPOZORNENIE

F

Súčasťou zariadenia je prístupová karta Skylink pracujúca v systéme Viaccess Orca. Aby nedošlo k poškodeniu, alebo strate prístupovej karty, kartu z prístroja nikdy neodstraňujte. **Karta Skylink Viaccess Orca je samostatne nepredajná.**