NÁVOD NA OBSLUHU OVLÁDAČA TESLA A APLIKÁCIE SKYLINK LIVE TV

1 Zapnúť/Vypnúť

zapnutie/vypnutie prijímača z/do režimu stand-by

2 Nastavenie hlasitosti zvuku

3 Domov

po stlačení tlačidla sa zobrazia hlavné funkcie vášho prijímača

4 Joystick

*TIP – V aplikácii Live TV je možné šípkami hore/dole zobraziť rýchleho sprievodcu programami

5 MENU

prehľad funkcií aplikácie

6 Stlmenie zvuku

7 Farebné tlačidlá

*TIP – V aplikácii Live TV sa dá použiť napr. zelené tlačidlo na prehrávanie programu od začiatku

8 Prepínanie programov

9 Krok späť

10 Potvrdzovacie tlačidlo

*TIP – V aplikácii Live TV sa dá stlačením tlačidla pri prehrávaní zobraziť EPG lištu

11 Myš

*TIP – pohybom myši cez stred obrazovky počas živého vysielania spusteného od začiatku a sledovania titulov z TV archívu a Videotéky sa zobrazia ovládacie tlačidlá prehrávania

SKYLINK
RADOSŤ PRE VŠETKÝCH